



0 = Teknisk sertifikat er ikke tilgjengelig på dagen da denne katalogen ble skrevet ut. Vennligst sjekk status med oss.

1 = Disse fjærsettene kan kun brukes med forkortede støtdempere! Vi anbefaler våre Weitec sport støtdempere. Se søkeliste for støtdemper foran og bak. Disse fjærsettene kan kun brukes med forkortede støtdempere!

2 = Ikke for stasjonsvognmodeller (Estate / Avant / Turnier / Variant / T-modell ...).

3 = Eksklusive modeller med 4 hjulstyring.

4 = Eksklusive firehjulsmodeller.

5 = Bruk kun sportsfjærer i kombinasjon med M-Tech. Senkning vil være 20mm mindre enn listet opp.

6 = Ikke for kjøretøy med elektronisk spjeldstyring.

6a = Eksklusive modeller med elektronisk spjeldstyring. Bruk vårfjærsettene, vær så snill.

7 = Om nødvendig, bytt framstøtstopperne med originalene (delenummer 1K0 412 303F)

8 = Eksklusive 16V / 20V / 24V og RSI.

8a = Komplette suspensjonssett er ikke for kjøretøy med 16V / 20V / 24V motorer, vennligst bruk vårfjærsettet.

9 = Vårpakken består av kun 2 forfjærer.

10 = Ikke for biler med Audi magnetisk tur

11 = Eksklusive modeller med automatisk nivåkontroll, eller automatisk nivå system kan justeres i samsvar.

11a = Komplette fjæringssett er unntatt modeller med automatisk nivåkontroll, vennligst bruk vår fjæringssett.

12 = På baksiden av disse bilene må bilrennenivået justeres nylig etter senkning

14 = For kjøretøy med serie sportsfjæring, vennligst bruk vårt komplette suspensjonssett.

16 = Eksklusive kjøretøy med serie sportsfjæring.

16a = Komplette fjæringssett eksklusiv kjøretøy med serie sportsfjæring.

18 = Vårpakken inneholder kun 2 bakfjærer.

19 = Eksklusive V-Tec-modeller.

20 = Veldig lav kjøretøysett. Dette settet bør kun monteres av spesialister med oppmerksomhet mot hjulbueavstand. Bakkeklaring er minimal.

21 = Ikke for kjøretøy med gassdrevne motorer.

24 = Kan bare leveres så lenge lagrene varer.

24a = Komplette suspensjonssett kan kun leveres så lenge lagrene varer.

25 = Ingen tysk TÜV-sertifikat vil bli levert. Bare et materiell sertifikat vil bli levert.

26 = Ikke for biler med AMG ytelsesfjæring

27 = Frontindikatorlysene på disse kjøretøyene må flyttes eller byttes ut. Disse kan kjøpes fra Produsent under bestillingsnummer 46 226 698.

28 = Den siterte senkning kan variere på grunn av forskjellige originale gummikilder. Maksimal senkning kan oppnås ved bruk av enkeltpunkts gummi seter. Senkning kan justeres ved å bruke forskjellige gummi.

31 = Listet senkning kan variere opptil +/- 25 mm på grunn av forskjellige modellvekter.

- 32 = VR6 bare uten air condition
- 33 = Bruk kun sportsfjærsett for modeller "B / C / L539, 53D, D53D"
- 34 = Frontstøtdemper uten festing for rullebøyle
- 35 = Listet senkning er i tillegg til serie senkning.
- 37 = Den nevnte senkehastigheten kan variere. Kjøretøyene leveres fra fabrikken med forskjellige nedre fjærgummi pads på bakaksel. Maksimal senkning oppnås ved å bruke fjærgummipadsene uten innrykning. Senkehastigheten kan varieres tilsvarende ved å bruke fjærputer med en eller to innrykk (gummiene er kun tilgjengelige i originalen).
- 38 = Også for biler med DSG (direkte girkasse)
- 39 = Eksklusive GTI / GLI / GTE / GLE / GSI.
- 40 = Justerbar foraksel, bakaksel består av senket sportsfjærer og sportsdempere.
- 41 = Justerbare sportsdempere på bakaksel, justerbar foraksel. Høydejustering er av torsjonsstang.
- 42 = I kombinasjon med originale hjul og dekk kan det være nødvendig med hjulbremses.
- 44 = Kun for modeller med 45 mm strut diameter utenfor (Kan også måles når den er montert på kjøretøyet).
- 45 = Kun for modeller med 51 mm strut diameter utenfor (Kan også måles når den er montert på kjøretøyet).
- 46 = Spesielt sett for kjøretøy med nivåkontroll. Høyden vil bli tilpasset ved å justere nivelleringsensoren.
- 47 = Kun for biler med avtagbare stiverinnlegg.
- 48 = Maksimal akselbelastning reduseres til mengden nevnt i parentes.
- 49 = Høydejustering på bakaksel over spesielle busker
- 51 = Vennligst bruk vårt løftesett 24682001 for biler med Rough Road Package. Dette settet inneholder sterkere bakaksel støtdempere.
- 52 = Eksklusive konvertible
- 54 = Eksklusive "full alternativer" -modeller.
- 55 = Bare "full alternativer" -modeller.
- 56 = Eksklusive kjøretøy med dieselmotorer.
- 57 = Eksklusive girkasse
- 58 = Dette settet inkluderer ikke justerbare svingbjelker
- 59 = Kun for modeller med serie sportsfjæring
- 60 = "Ved" F "" modeller med ABS, må påskriften på den opprinnelige støtdemperen kontrolleres! Hvis dette er "BC1D34700 / 700A eller BC1F34700 på forsiden, må MA027GT-fjæringen ikke brukes.
- 62 = Kun for modeller med chassisnummer opp til -NV199999, -N1999999, -N599999
- 63 = Kun for modeller med chassisnummer opptil P1000001, P5000001, P7000001.
- 65 = Eksklusive modeller med pneumatisk fjæring
- 66 = Ikke avlailbar for moro / tverrmodeller eller modeller med tøffe veipakker
- 67 = Eksklusive modeller med luftkondisjonering
- 68 = Eksklusive modeller med ABS
- 70 = Vi anbefaler at du kontrollerer forskjellen i hullene mellom vinge / fender og hjulet. Fordi disse varierer, virker det ofte at den faktiske senkning ikke er som sitert.
- 71 = Kun for biler med en klemmediameter på 55 mm på forakselen
- 72 = Kun for biler med en klemmediameter på 50 mm på forakselen
- 73 = Bakre støtdempere med øyemontering.

- 74 = Eksklusive Si / XR2 / XR3i / XR4-modeller.
- 75 = Kjøretøy med todelt bladfjær på bakaksel må utrustes med enbladet bladfjær. (For Caddy VW varenr. For bladfjær vår 2K0 511 151 N for Caddy Maxi VW varenr. For bladfjær vår 2K3 511 151E)
- 76 = Vennligst sjekk original spjeld delenummer:
OE-Nr. 95.AB-18080 -.... bruk deretter sett for modeller som bygger opp til 08/95.
OE-Nr. 96.AB-18080 -.... bruk deretter sett for modeller som bygger fra 08/95 på.
- 77 = Bakre støtdempere med gaffelmontering.
- 78 = foraksselfjærfeste er høydejusterbar med avstandsring
- 79 = Eksklusive modeller med Esprit- eller Avantgarde-pakke eller serie sportsfjæring.
- 80 = Kun for 2- og 3-dørs versjoner.
- 81 = Kun for 4 og 5-dørs kjøretøy.
- 82 = Kun for 5-dørs versjon.
- 83 = Ikke for kjøretøy med 8-sylindret motor
- 84 = Kun for modeller med ABS.
- 85 = Eksklusive turboladede bensinmotorer.
- 86 = Kun for modeller med 2 torsjonsstenger på bakaksel.
- 87 = Kun for modeller med 4 torsjonsstenger på bakaksel
- 88 = Ikke for biler med stabilisator på bakaksel
- 89 = Dette settet inkluderer ikke støtdempere foran. Bare løftesett og bakaksel støtdempere vil bli levert.
- 91 = Vi anbefaler en spesiell anti-rulle bar kit (art.nr. 685 50 008) for modeller med minimale drivaksel diameter. 50mm. Dette er for å forbedre klaring av høyre side drivaksel. På grunn av bilspesifikke forskjeller er det ikke alltid gitt klaring.
- 92 = Foraksel Avstander bare for biler med 47mm demping rør diameter (OE)
- 93 = Ved kjøretøy med originale Nivomat-spjeld kan kun sportsfjæringssett brukes. Nivomat spjeldet vil bli erstattet av den medfølgende sportsdemperen.
- 94 = Foraksel Avstander bare for biler med 51mm dempningsrørdiameter (WEITEC)
- 95 = Dette settet inkluderer ikke støtdempere.
- 96 = Ikke for biler fra 2004 og framover med standard 16 "hjul
- 97 = Eksklusive G 40 modeller.
- 98 = Kun for modeller med komplette stivere. For VW kan disse stengene brukes til alle typer, inkludert modellene med avtagbare innsatser.
- 99 = Vær oppmerksom på at senkningsfrekvensen som er oppgitt i denne katalogen, blir redusert for modeller med original sportsfjæring.
- 102 = Forfjæringsfjærer for suspensjoner og frontdempere fra modell 2002 må gjentas av nytt fjærbasis Audi del nr. (4D0 412 107B)
- 112 = På grunn av bilens konstruksjon kan dempningsjusteringen bare gjøres når spjeldet ikke er montert. Ved å endre innvendig trimme kan dette problemet unngås.
- 113 = Disse fjærer / fjæringsenheter leveres med generell typegodkjenning.
- 114 = Pakken inneholder våre spesielle sluttkoblinger 685 50 008
- 115 = For Ultra GT-sportsfjæring med senkning fra 45mm, vennligst bytt ut svingbaresett for å garantere nok avstand Av høyre drivaksel. Anti-sway bar kit for biler uten Xenon frontlykter: varenr. 685 50 006 Pris 179, - € inkl. Mva. Anti-sving bar kit for biler med Xenon frontlykter: varenr. 685 50 007 Pris 199, - € inkl. MVA

- 120 = På fremre akselstrenger må du måle hele avstanden til de nedre monteringsborene. Denne avstanden må være 72 mm.
- 121 = Vennligst bytt ut svingbjelken på maks. TÜV testet senking. Dette er for nok frigjøring av høyre drivaksel. Anti-sway bar kit for biler uten Xenon frontlykter: varenr. 685 50 000 Pris 179, - € inkl. Mva. Anti-sving bar kit for biler med Xenon frontlykter: varenr. 685 50 005 Pris 199, - € inkl. MVA
- 122 = Modeller med tåkelykter bør ha lyspærene fjernet for å overholde TÜV regelverket.
- 123 = Ikke for modeller med spesiell utstyr som Camper eller Westfalia utstyr.
Forfjæringsfjærer med spenninger og frontdempere fra modell 2002 må gjentas av nytt fjærbasis Audi del nr. (4D0 412 107B)
- 124 = Vennligst bruk forskjellige toppmonterte modeller for et år med konstruksjon tidligere enn 6/92 (BMW Varenr .: 31 336 764 947; Skive 31 331 116 983; Mutter 31 331 110 196)
- 125 = Kun for kjøretøy med sylindriske bakfjærer.
- 127 = Modeller med V6-motorer er ca. 20 mm lavere. Derfor reduseres den siterte senkning med 20 mm
- 128 = Avstanden mellom de nedre monteringshullene på frontdempene skal være 52 mm
- 129 = Avstanden mellom de nedre monteringshullene på frontdempene skal være 54 mm
- 130 = Kontroller at rullebjelken og styrearmene er minst 5 mm fra chassiset. Hvis ikke, bør chassiset endres etter behov.
- 131 = For modeller med ABS, må ABS-kabelen monteres separat.
- 132 = Høydejustering av bakaksel oppnås ved å justere torsjonsstengene.
- 133 = Høydejustering av foraksel oppnås ved å justere torsjonsstengene.
- 138 = Unntatt Long Wheel Base-versjon.
- 139 = Kun for kjøretøy opptil 2,5l Diesel eller Turbo dieselmotorer.
- 140 = ABE springkits: Hjul / dekkkombinasjoner som ikke er oppført i godkjeningsnummeret for den bilen, må bevises i henhold til §19 i StVZO. Det samme gjelder for modeller med slepestag som brukes til tauing.
- 151 = Kun for kjøretøy med kort forakselfjæringsfjærhus, avstand fra midten av festehull til husets øvre kant, 310-320 mm.
- 152 = Kun for kjøretøy med lang foraksel fjæring beinhus, avstand fra midten av festebolten til husets øvre kant, 340-350mm.
- 153 = Ved senkning er det mulig at det nederste fjærseteret på stutten berører innsiden av hjulbue. Dette kan løses ved å endre formen på hjulbue.
- 156 = Kun for kjøretøy med ESP-system.
- 158 = Kun for kjøretøy med servostyring.
- 164 = Støtdempere på bakaksel er ikke justert for dumping. Sportstøtdemper med en dypere dumpekarakteristikk vil bli levert.
- 166 = Ikke egnet for kjøretøy med utvidet akselvekt.
- 167 = Kun for kjøretøy med fatfjærer på bakaksel.
- 170 = Kun for firehjulsmodeller (4x4, 4motion, Quattro etc.)
- 171 = Også for opptatte og tunge kjøretøy modeller opptil 2810 kg tillatt maksimal vekt.
- 181 = Ikke for kjøretøy med ESP-system.
- 182 = Kun for kjøretøy hvor den bakre støtdemperen er festet på bunnen med en M10 bolt.
- 183 = Kun for kjøretøy hvor den bakre støtdemperen er festet på bunnen med en M14 bolt

184 = Ytterligere forakselmonteringsdeler for kjøretøy med EDC og / eller 8cyl. Motoren kreves fra bilen

Produsent: foran: (BMW Delenr .: Kullager 31 331 091 709 + Spylar 31 331 116 983 + Krage 31 331 110 196), bak: (BMW Teile-Nr. Dobbelthjul 33 521 091 710 + 33 521 090 282 + vaskemaskin 33 521 092 986 + støvdeksel 31 331 137 932 + støtstopp 33 531 091 031

185 = For bakaksel skal sport støtdempere leveres, fabrikkens luftfjær vil opprettholde. Senkning av kjøretøyet må gjøres i henhold til instruksjonene.

186 = For å garantere maksimal senkning av minimumsavstanden til FA-indikatorlampen (350 mm) og dagslyset (250 mm) utover STVZO, må de endres

187 = Ved kjøretøy utstyrt med elektronisk spjeld DCC, må den elektroniske dempekontrollen deaktiveres. Deaktiveringskit KW Artikkelnr. 68510141, Pris 299, - € inkl. MVA

188 = Ved kjøretøy utstyrt med audi magnetisk kjøring, må den elektroniske demperereguleringen deaktiveres. Deaktiveringskit KW Artikkelnr. 68510124, pris 299, - € inkl. MVA

189 = Ved kjøretøy utstyrt med elektronisk demping må den elektroniske dempekontrollen deaktiveres. Deaktiveringskit KW Artikkelnr. 68510144, Pris 299, - € inkl. MVA

190 = Ved kjøretøy utstyrt med elektronisk demping må den elektroniske demperereguleringen deaktiveres. Deaktiveringskit KW Artikkelnr. 68510180, Pris 299, - € inkl. MVA

191 = Bare for kjøretøy med luftfjæring. Bilens nivå må justeres hos en autorisert butikk.

192 = Ved kjøretøy utstyrt med elektronisk demping må den elektroniske demperereguleringen deaktiveres. Deaktiveringskit KW Artikkelnr. 68510145, Pris 299, - € inkl. MVA

193 = Kjøretøy med todelt bladfjær på bakaksel må utrustes med enbladet bladfjær. (VW varenr. For bladfjær vår 2K0 511 151 N)

194 = Den angitte senkehastigheten kan variere. Kjøretøy er fabrikk utstyrt med fjærgummivaskere i forskjellige høyder på bakaksel. Den maksimale mulige senkning er realisert ved å bruke 5 mm fjærgummikjøretøyer bakaksel. Senkehastigheten kan varieres ved bruk av 5, 9, 13 eller 17 mm gummi (gummivaskerne er kun tilgjengelig som originaldel).

195 = Ved kjøretøy utstyrt med elektronisk demping må den elektroniske dempekontrollen deaktiveres. Deaktiveringskit KW Artikkelnr. 68510175 (unntatt OPC) / 68510228 (kun OPC), Pris 299, - € inkl. MVA

196 = Ved kjøretøy utstyrt med elektronisk demping må den elektroniske demperereguleringen deaktiveres. Deaktiveringskit KW Artikkelnr. 68510213, Pris 399, - € inkl. MVA

197 = VA- Strut med 10mm Bolt

198 = VA- strut med 12mm bolt

199 = Ved kjøretøy utstyrt med elektronisk demping må den elektroniske dempekontrollen deaktiveres. Deaktiveringskit KW

Part-no. 68510253, Pris 299, - € inkl. MVA

200 = Kun for biler med uavhengig aksel (uavhengig wishbone-konstruksjon)

201 = Kun for biler med torsjonsstråleaksel (fast aksel)

202 = For justering av bakakselkammeret anbefaler vi at du installerer bilspesifikk justerbar kontrollert armsett fra KW. KW

Part-no. 68510021, Pris 299, - € inkl. MVA

203 = Ikke for modeller med komplette stiver på bakaksel. Kun for biler med separate fjærer og dempere

207a = Suspensjonssett er ikke for kjøretøy med Xenon-frontlykter. Bruk vårfjærsettene, vær så snill. VA = foraksel | HA = bakaksel | Pris inkl. 19% moms

