



- 01/11/15 Målet på senkning vil bli redusert med måling av den opprinnelige sportsfjæringen.
- 02/11/15 Wedgeform: Senking av foraksel avhenger av utstyrets utstyr og vekt
- 03.11.15 Som av chassinummer: 21234.
- 04/11/15 For finjustering, se de originale Daimler Benz-fjærisolatorene tilgjengelige i forskjellige høyder (8-23 mm).
- 05/11/15 Heavy duty for modeller med fullt utstyr og mer enn 4 sylindere.
- 06/11/15 En TÜV-presentasjon er nødvendig til tross for ABE for kjøretøy med lastavhengig bremskraftfordeler.
- 07/11/15 Uten selvutjevning / luftfjæring
- 08/11/15 Ekstra senkning kan forekomme på kjøretøy utstyrt med automatiske overføringer.
- 09/11/15 Kun for kjøretøy med fullt utstyr.
- 10/11/15 XR3i senker ikke, bare justeringen blir mer sporty.
- 11/11/15 Kjøretøy med 6 sylindermotorer krever sportsstøt.
- 12.11.15 Ikke for stasjonsvogner.
- 13/11/15 Fra ABE-nummer 9138/2.
- 14/11/15 Opptil 8,79 vennligst bruk vårkapsel nummer 171412341A.
- 15.11.15 Ekskluderer 4-hjulstasjon.
- 16/11/15 Originale Volkswagen fjærer kapper [og sannsynligvis ytterligere deler] kan være nødvendig: 1H0412341 (stor) eller 357412341 A (liten).
- 17.11.15 Kortere sportsstøt kreves. VOGTLAND fjæringskitene dekkes av disse sjokkene.
- 18/11/15 Ikke egnet for seriell eller original sportssparing.
- 19/11/15 Kun frontfjærer, torsjonsstenger (eller standardfjær) på bakaksel.
- 20/11/15 Bare bakfjærer, torsjonsstenger (eller standardfjær) på foraksel.
- 21/11/15 Alle hjul / dekkkombinasjoner er tillatt, som frigjøres av prøvelegemet for hjultype. Betingelsene i hjulgodkjennelsen må oppbevares, unntatt når original oppheng er nødvendig.
- 22/11/15 På VOGTLAND justerbare fjæringssett er kun sjokkventilene i fronten justerbar.
- 23/11/15 På grunn av kjøretøysspesifikke toleranser kan det forekomme en kontakt mellom drivakselen og rullestangen. I slike tilfeller er det nødvendig å installere en modifisert anti-rullestang. For Coilover Sets bruk bestillingsnr. 968 550 000 (Anti-roll bar konvertering sett uten Xenon frontlykter). For Suspensjon Kit bruker du en lengre styrestang fra din VW / Audi forhandler.
- 24/11/15 Høydejusterbar på for- og bakaksel (gjengede gjenger).
- 25/11/15 Høydejusterbar på for- og bakaksel (foraksel gjengede hus, bakre aksel gjenget fjær abbor og separate støt).
- 26/11/15 Kun høydejusterbar på foraksel (gjengede gjenger), fjærer og støt på bakaksel.
- 27/11/15 Kan kreve bruk av hjulavstandsstykker med originalutstyrsdekk og hjul.
- 28.11.15 Selvutjevning må slås av.
- 29/11/15 Høydejusterbar på forsiden (gjengede gjenger), bakaksel er justerbar med torsjonsfjærjustering.
- 30/11/15 Installert støt kan justeres når det er installert.

- 31/12/15 Installert støt kan ikke justeres når det er installert.
32. De fremre svinglysene (§76 / 756 EG) må være min. Høyde fra 350 mm. Alfa varenummer: 46226968.
33. For kjøretøyer som er produsert 04/02, er stempelstangen festet til støttehuset med en buet plate (stempelstangstråder synlige). Modeller bygget etter 04/02, stempelstangstråder ikke synlige.
34. Kun for kjøretøy som har bakdempere montert under med M10 (1.0i, 1.2i, 1.7Di).
35. Kun for kjøretøy som har bakdempere montert under med M14 (1.4i, 1.8i, 1.3CDTi, 1.7DTi, 1.7CDTi)
36. Frontsjokk: Komplette fjærstang. Delnummer: 966404, 966406, 966407, 966322, 960422, 969423, 960423, 960462.
37. Forreste støt: kartong
38. Spjeldet kan bare brukes til europeiske biler.
39. Hvis drivaksel diameter er større enn 42 mm, maks, godkjent senkning er redusert 15 mm.
40. Innvendig avstand mellom monteringsbraketten på frontdemperen må være 27 mm.
41. fra chassisnummer Y i 10. posisjon.
42. For biler med 50 mm suspensjonsstiver.
43. For biler med 55 mm fjærstiver.
44. For biler bygget fra oktober 1991 fram til mai 1992, må det øvre vedlegget erstattes av BMW-delenummer 31.331.090.467.
45. til 1998 modeller (opp til VIN: 8DX199999).
46. Styrestang 968220, 968221 for senkning over 40mm nødvendig.
47. Etter montering må klaring mellom hjul og fjæringsstøtte være minst 5 mm. Hvis det er mindre må du bruke hjulavstandsstykker.
48. Audi: årsmodell opptil 4,00, VW: årsmodell opp til 9,99.
49. Audi: Model år etter 5.00, VW: Model år etter 10.99.
50. Uten 16V, festeboltbolt avstand 52 mm.
51. Uten 16V, festebrakett avstand 54 mm.
52. Uten Rallye, TD, Genty, CT, CTI, GTI.
53. Modellår opp til 08.04, uten 2.0T, 3.0V6 CDTI, uten IDS.
54. Model år etter 08.04, uten 2.0T, 3.0V6 CDTI, uten IDS.
55. For modeller med øyemontering på baksiden.
56. For modeller med gaffelmontering på baksiden.
57. Ikke for modeller bygget etter 2004
58. Forreste støtmåling for braketten: Innvendig bredde 23 mm, Monteringshjulsavstand 52 mm
59. Kun for biler med firehjulsdrift (4WD).
60. Ytterligere OE-utstyr er nødvendig på biler med EDC. Front (også 8 syl. Motorer) BMW Partnr: Bearing 31331091709, Washer 31331116983, Dust Cap 31331110196. Bak BMW-Partnummer: Bearing 33521091710, 33521090282, Washer 33521092986, Dustseal 31331137 932, Bumpstop 33531091031.
- xxx61. OE-luftfjæringen fjernes ikke. Et bakre sportsstøt tilveiebrakt og brukes med luftoppheng
62. Ikke for kjøretøy med elektronisk demping justering.
63. For alle biler bygget før 6/92 er det nødvendig å bruke forskjellige topplageraggregater foran. BMW-delenummer: Bære 31336764947, vaskemaskin 31331116983, Dustseal 31331110196.
64. Uten elektr. Dempkraftstyring, uten IDS +

65. For biler med selvnivellerende ekstra OE-deler kreves: Audi Delnummer: Bearing 8E0512121E, Springseat 8E0512149H, Stopp 4B0512131Q
 66. Modellspesifikke plugg & play adapter inkludert
 67. Modellspesifikke plugg & play adapter tilgjengelig som tilleggsutstyr
 68. Kun for biler med luftfjæring
 69. Kun for biler med ABC-suspensjon
 70. Fra VIN: Turbo: 4LA83740, S: 4LA48416, V6: 4LA01526, USA Turbo: 4LA93466, USA S: 4LA6 og 74337, USA V6: 4LA21527
 71. Kun for Multilink bakfjæring
 72. Kun for Twist-beam bakfjæring
 73. Kit inkludert støtdempere fram til modellår 2009
 74. Elektronisk dempekontroll må deaktiveres. Deaktiveringskit er inkludert i leveransen.
 75. Audi magnetisk kjøring må deaktiveres. Deaktiveringskit er inkludert i leveransen.
 76. Elektronisk dempereregulering må deaktiveres. Deaktiveringskit er inkludert i leveransen.
 77. Elektronisk dempekontroll må deaktiveres. Deaktiveringskit er inkludert i leveransen.
 78. Elektronisk dempereregulering må deaktiveres. Deaktiveringskit er inkludert i leveransen.
 79. For biler med 47 mm forstiver.
 80. For biler med 51 mm forstiver.
- TÜV sertifikat eksisterer. For biler med en enkelt operasjonstillatelse (EBE) er det nødvendig med godkjenning om § 21 StvZo. Sett uten TÜV kan bestilles for eksportmarkedet.
intravenøst / I.d. I utvikling, vennligst ring.
(...) Merknader i parentes kun for sett.
AV selger av.
Med forbehold om eventuelle tekniske revisjoner. Forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner. Vi tar ikke ansvar for feiltrykk